

Kondensfeuchteschutz

Mischung und Verarbeitung

Eine Mischung reicht für bis zu 5 m² je nach Oberflächenstruktur. Bereiten Sie deshalb ca. 5 m² Wandfläche gut vor: Tapeten und abdichtende Farben entfernen, Löcher und Risse verschließen.

Das Material nicht unter + 5 °C verarbeiten!

1. Bitte Anweisungen und Reihenfolge beachten.
2. Füllen Sie genau 600 ml kaltes Wasser in einen Eimer.
3. Mischen Sie mit einem Rührwerk die „Additive“ in das Wasser.
4. Erst danach wird der Mörtel dazugegeben und mehrere Minuten gut umgerührt, bis eine leicht sämige, streichfähige Mischung entsteht.
5. Nun das Material auf der vorher angefeuchteten Wand zügig mit einem Pinsel oder einer Bürste auftragen.
6. Wenn sich der Mörtel etwas absetzt, wieder aufrühren; jedoch nicht mit Wasser verdünnen!
7. Werkzeuge unmittelbar nach Gebrauch mit Wasser reinigen.
8. Die Materialreste nicht in den Ausguss geben!
9. Über Nacht die Beschichtung abbinden und trocknen lassen.

Sicherheitshinweise:



Die Produkte reagieren mit Wasser alkalisch, somit sind Hautreizungen bzw. Verätzungen von Schleimhäuten (z. B. Augen) möglich. Deshalb Augenkontakt und langfristigen Hautkontakt vermeiden. Bei Berührung mit Augen sofort mit Wasser spülen und Arzt konsultieren!

Material und Verpackung gehören nicht in Kinderhand!

Garantie:

Da sich die vorschriftsmäßige Mischung unserer Kontrolle entzieht, können wir nur für die Qualität der einzelnen Komponenten garantieren!

Wir wünschen viel Erfolg!

STEIER Hygrosan

Gartenstraße 47 c · 06507 Bad Suderode

Fon: 039485/61792 · Fax: 039485/95105

Web: www.hygrosan.de · Mail: info@hygrosan.de